Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
✲(Left)	SHIFT + Left
0	0
✲(Right)	SHIFT + Right
[ ] / Picture	Picture / Format
∫ / Sound	Sound / Title
I - II	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Up/ PR+	Up
PR+	CH+ / Page+
List	Smart / List
Vol -	Vol -
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
Sleep	Sleep / Timer
Down/ PR-	Down
PR-	CH- / Page-
P<P	Back / Return
Tv/ AV	AV / Input / RDS
Tv/ PC	TV/ Radio /
[<>] / ARC	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat	(Down)	Shift + Down
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	PIP PR-	Shift + CH- /
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[≡]/Text	Text / Goto		
[.≡]/Mix	Shift + Text /		
[≡♦]/Size	Zoom / Size		
[≡i]/Index	Info / Angle		
[≡x]/Update	Rec / Rec Mode		
[≡o]/Time	Pause / Step / Freeze		
[≡?]/Reveal	Play / Slow		
[≡+]/Hold	Stop / Hold		
[■]/PIP	Display / Media		
[:■]/Input	Shift + AV / Input / RDS		
[/■]/Swap	Shift + Back / Return		
PIP PR+	Shift + CH+ /		
[-■]/Position	Shift + Display / Media		
[.≡]/Mode	Shift + Smart / List		