Mandis shop

Samsung AH59-02546B

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV POWER	Tv Power	SHIFT +	Shift + Power
TV VOL +	Tv Vol +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
TV VOL −	Tv Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TV CH	Tv CH+	CH +	Ch +
TV CH	Tv CH-	CH −	Ch -
TV SOURCE	Tv Source	SEARCH TV/R	TV/R
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
Anynet+	Anynet*	APP MEDIA	Media
SoundShare	SoundShare	SETTINGS OPT	Options
SPEAKER	Speaker	-/-- GUIDE	Guide
AUTO POWER	Auto Power	PROG SLEEP	Sleep
TV MUTE	Tv Mute	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
TV INFO	Tv Info	DISPLAY INFO	Info
TV PRE-CH	Tv Pre-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV EXIT	Tv Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
> S/W LEVEL	>S/W Level	▶	Right
MUTE	Mute	MUTE	Mute
− VOL	Vol -	VOL −	Vol -
S/W LEVEL <	< S/W Level	◀	Left
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
DRC	DRC	PICTURE FORMAT	Format
SMART VOLUME	Smart Volume	HOME SMART	Smart
3D SOUND PLUS	3D Sound Plus	ECO 3D	3D
+ AUDIO SYNC	Audio Sync+	▲	Up
AUDIO SYNC −	Audio Sync-	▼	Down
■	Stop	■	Stop
⏮	I<<	⏮	I<<
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
⏭	>>I	⏭	>>I