Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Recorder	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
HDD/DVD	SHIFT + DVD 2
FM/AM	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO
Audio In	SHIFT + LANG I/II AUDIO
Sound Retriever	SHIFT + TITLE SOUND
Pause	STEP-FREEZE
Play	SLOW
Stop	HOLD
Rec	REC MODE
Stop Rec	SHIFT + HOLD
Help	GOTO TEXT
Info	ANGLE INFO
Disc Navigator/Top	LIST SMART
Home Menu	SHIFT + HOME MENU
Guide	-/-- GUIDE EPG
Up/CH+	CH PAGE +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left/CM Back ←	Left
Enter	SHIFT + OK
Enter	OK
Right/CM Skip →	Right
Pause Line TV	SHIFT + STEP-FREEZE
Down/CH-	CH PAGE −
Return	RETURN BACK
I<<</Prev	PRESET-
>>I/Next	PRESET+
Vol -	VOL −
Vol +	VOL +
Red	NETFLIX SEARCH
Audio	LANG I/II AUDIO
Green	APP REPEAT
Subtitle	EQ SUBTITLE
Yellow	YouTube REPEAT A-B
Angle	SHIFT + ANGLE INFO

Shift + Power
Shift + 2
Shift + TV/Radio / Program
Shift + Audio / Lang I/II
Shift + Sound / Title
Pause / Step / Freeze
Play / Slow
Stop / Hold
Rec / Rec Mode
Shift + Stop /
Text / Goto
Info / Angle
Smart / List
Shift + Menu /
Guide / EPG / -/--
CH+ / Page+

Shift + OK
Shift + Pause / Step /
CH- / Page-
Back / Return
I<< / Preset-
>>I / Preset+
Red / Netflix / Search
Audio / Lang I/II
Green / APP / Repeat
Subtitle / EQ
Yellow / YouTube / Repeat
Shift + Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	Blue / Prime Video / Random
Play Mode	Shift + Play /
<<< / <	<< / Tune-
>>> / I >	>> / Tune+
Time Rec	Shift + Sleep / Timer
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
1	1
Setup	Setup / OPT /
2	2
Up/Tune+	Up
3	3
SR+	Shift + Up
One Touch	Shift + Display / Media
4	4
Left/ST-	Shift + Left
5	5
6	6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right/ST+	Shift + Right
Menu	Menu / Home
7	7
MCACC	D. Menu / Top
8	8
Down/Tune-	Down
9	9
Test Tone	Shift + Text /
Video In	Shift + 4
Sleep	Sleep / Timer
Surround	Eject / Surround
0	0
Advanced	Picture / Format
Clear	Exit / Cancel / Clear
Sound	Sound / Title
Tv/DVD	Shift + 1
Power Tv Control	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CHANNEL CH+ Tv Control	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /	
VOLUME Vol + Tv Control	SHIFT + VOL	Shift + Vol +	
JUKEBOX Jukebox	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List	
INPUT Input Tv Control	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	
CHANNEL CH- Tv Control	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /	
VOLUME Vol - Tv Control	SHIFT + VOL	Shift + Vol -	
DISPLAY RDS DISP Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	
DISPLAY RDS DISP RDS Disp	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS	