Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	On/Off		Power		
TV-Video	TV-Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
TV	TV	TV 1	1		
CBL SAT	CBL/SAT	HDMI - SAT 0	0		
DVD	DVD	DVD 2	2		
VCR	VCR	VIDEO 4	4		
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7		
+ Volume	Volume +	+ VOL	Vol +		
- Volume	Volume -	VOL −	Vol -		
Setup	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
Setup	Setup	HOME MENU	Menu / Home		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On Off	On/Off		Power		
TV-Video	TV-Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
TV	TV	TV 1	1		
CBL SAT	CBL/SAT	HDMI - SAT 0	0		
DVD	DVD	DVD 2	2		
VCR	VCR	VIDEO 4	4		
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7		
+ Volume	Volume +	+ VOL	Vol +		
- Volume	Volume -	VOL −	Vol -		
Setup	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
Setup	Setup	HOME MENU	Menu / Home		