Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
AUDIO I/II	Audio/I/II	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10 0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+10 RADIO	Radio/+10	-/-- GUIDE	Guide
PROGRAM	Recall/Program	RETURN BACK	Back
TV MENU	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT GOTO	Goto/Text	REPEAT TEXT	Text
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK ENTER	OK/Enter	OK	Ok
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL −	Vol -
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
DVD SETUP	Red/DVD Setup	A	Red
A-B	Green/A-B	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ANGLE	Yellow/Angle	C	Yellow
REPEAT	Blue/Repeat	D	Blue
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
HOLD	Play	PLAY MODE	Play
HOLD	Pause/Hold	II	Pause
SIZE TITLE	Title/Size	PICTURE FORMAT	Format
REVEAL D.DIS	D.Dis/Reveal	SETTINGS OPT	Options
MIX D.MENU	D.Menu/MIX	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INDEX ZOOM	Zoom/Index	SHIFT +	ZOOM Shift + Eject
FAV	I<<FAV	<<	I<<
SUBPAGE	>>I/Subpage	>>	>>I
LANGUAGE	Stop/Language	■	Stop
FAV-	<<FAV-	<<	<<
FAV+	>>FAV+	>>	>>
EPG	Eject/EPG	ZOOM	Eject
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
REC	Rec	REC MODE	Rec

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[*]	ECO 3D	3D
T.SHIFT	T-Shift	SEARCH TV/R	TV/R