Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	AD/PIP/*	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
	TV/PC	APP MEDIA	Media
	Input	TIMER AV	AV
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	List	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Q.View	HOME SMART	Smart
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Mute	MUTE	Mute
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	PR+	+ CH	Ch +
	PR-	CH −	Ch -
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Info	DISPLAY INFO	Info
	T.Opt	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
	Settings	SETTINGS OPT	Options
	Q.Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Simplink		D. Menu
	Rec/*		Rec
	Stop		Stop
	<<		<<
	Play		Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung