| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| INPUT D/A | Input D/A | HOME SMART | Smart |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| BRIGHT - | Bright- | SHIFT + | Shift + Left |
| BRIGHT + | Bright+ | SHIFT + | Shift + Right |
| SIMPLINK | Simplink | APP MEDIA | Media |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| RATIO | Ratio | PICTURE FORMAT | Format |
| I/II | I-II | SOUND DUAL | Dual |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | Stop | | Stop |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | I<< | | I<< |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | >>I | | >>I |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| VOL – | Vol - | VOL – | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| + PR | PR+ | + CH | Ch + |
| PR – | PR- | CH – | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| Q.VIEW | Q. View | SETTINGS OPT | Options |
| UPDATE | Update/[≡x] | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| INDEX | Index/[≡i] | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| TIME | Time/[≡o] | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| HOLD | Hold/[≡+] | ZOOM ⏏ | Eject |
| REVEAL | Reveal/[≡?] | ECO 3D | 3D |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| | St op | | St op |
| | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay |
| | Pause | | Pause |
| | I << | | I << |
| | >>I | | >>I |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Ri ght | | Ri ght |
| | Lef t | | Lef t |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| INPUT | I nput | TIMER AV | AV |
| | St op | | St op |
| | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay |
| | Pause | | Pause |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| + PR | PR+ | + CH | Ch + |
| PR − | PR- | CH − | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |