Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	I <<		I <<
	Eject		Eject
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	TV/TXT/Langua		Text
	Cancel / Zoom		Shift + Eject
	Reveal / Subtitl		3D
	Hold/Menu		Smart
	Size/Angle		Format
	Subpage/Title		Options
	Index/Goto		Media
	Red/Program		Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green/Slow		Green
	Yellow/Repeat		Yellow
	Blue/A-B		Blue
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Tv-Menu		Menu
	TV/AV		AV
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	DTV		Shift + Smart
	DVD Setup		D. Menu
	Exit		Exit
	Display		Shift + Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
NICAM/A2	Nicam/A2	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
CHANNEL LIST	Channel List	DISC NAV LIST	List
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch