Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TELETEXT	Teletext	REPEAT TEXT	Text
	[1I 2]	ECO 3D	3D
REVEAL DUAL I-II	Dual I-II/Revea	SOUND DUAL	Dual
HOLD	[<>]/Hold	PICTURE FORMAT	Format
DEMO	Red/Demo	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SMART MODE	Mode/Smart	HOME SMART	Smart
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT MENU	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INCR. SURR	[ ]/Incr. Sur	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
BACK	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P+	P+	+ CH	Ch +
P−	P-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9	9	9		
0	0	0	0		
ACTIVE CONTROL	Active Control	-/-- GUIDE	Guide		
P⇆P	P↔P	FAV PRE-CH	Pre Ch		