| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| System Power | Power |
| Standby | Shift + Power |
| 1/ Hall | 1 |
| 2/ Jazz Club | 2 |
| 3/ Rock Concert | 3 |
| 4/ Enter-tainment | 4 |
| 5/ Music Video | 5 |
| 6/ Tv Theater | 6 |
| 7/ Movie Theater | 7 |
| 8/ Movie Theater | 8 |
| 9/ [ I ] / DTS Sur | 9 |
| 0/ Night | 0 |
| +10/ 6. 1/ 5. 1 | Guide |
| Mute | Mute |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Up/ Preset / CH | Up |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Down | Down |
| Left / - | Left |
| Right / + | Right |
| Menu/ Set Menu/ A/ B/ C/ D/ E | Menu |
| Title/ Level | Options |
| Return/ Test | Back |
| Display | Info |
| Play | Play |
| Rec/ Disc Skip | Rec |
| Stop | Stop |
| Pause | Pause |
| << | << |
| >> | >> |
| I << | I << |
| >>I | >>I |
| Sleep | Sleep |
| CD | Yellow |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TUNER | Tuner | HOME SMART | Smart |
| 6CH INPUT | 6CH Input | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| VCR | VCR | APP MEDIA | Media |
| MD/CD-R | MD/CD-R | B | Green |
| DVD | DVD | D | Blue |
| D-TV/CBL | D-TV/CBL | SEARCH TV/R | TV/R |
| V-AUX | V-AUX | A | Red |
| * | * | CLEAR EXIT | Exit |
| STEREO ENTER EFFECT | Enter/Stereo/Eff | OK | Ok |
| POWER AV | Power AV | TIMER AV | AV |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| HALL 1 | 1/Hall CD | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| JAZZ CLUB 2 | 2/Jazz Club CD | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| ROCK CONCERT 3 | 3/Rock Concert | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| ENTER-TAINMENT 4 | 4/Enter-tainment | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| MUSIC VIDEO 5 | 5/Music Video CD | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| TV THEATER 6 | 6/Tv Theater CD | SHIFT + 6 | Shift + 6 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MOVIE THEATER 1 7 | 7/Movie Theater CD | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| MOVIE THEATER 2 8 | 8/Movie Theater CD | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| DD/DTS SUR 9 | 9/[I]/DTS Sur. C | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| NIGHT 0 | 0/Night | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| 6.1/5.1 +10 | +10/6.1/5.1 CD | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| STEREO ENTER EFFECT | Enter/Stereo/Effect CD | SHIFT + OK | Shift + Ok |
| DISPLAY | Display CD | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Standby | Power |
| Sleep | Sleep |
| 6 CH Input | Pre Ch |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute |
| 1/ Hall DVD | 1 |
| 2/ Jazz Club DVD | 2 |
| 3/ Rock Concert | 3 |
| 4/ Enter-tainment DVD | 4 |
| 5/ Music Video | 5 |
| 6/ Tv Theater DVD | 6 |
| 7/ Movie Theater DVD | 7 |
| 8/ Movie Theater DVD | 8 |
| 9/ [I]/ DTS SUR. | 9 |
| 0/ Night DVD | 0 |
| +10/ 6.1/ 5.1 DVD | Guide |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Title/ Level DVD | Options |
| Menu/ Set Menu/ A-B-C-D-E | Menu |
| Display DVD | Info |
| Return/ Test | Back |
| Select DVD | Ok |
| Preset/ CH Up DVD | Up |
| Preset/ CH Down | Down |
| Left/ - DVD | Left |
| Right/ + DVD | Right |
| Rec DVD | Rec |
| Play DVD | Play |
| Pause DVD | Pause |
| Stop DVD | Stop |
| << DVD | << |
| >> DVD | >> |
| Audio | Dual |
| I << DVD | I << |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| >>I DVD | >>I | | |
| POWER AV AV Power DVD | TIMER AV AV | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 1/ Hall MD/CD-R | 1 |
| 2/ Jazz Club | 2 |
| 3/ Rock Concert MD/CD-R | 3 |
| 4/ Entertainment MD/CD-R | 4 |
| 5/ Music Video MD/CD-R | 5 |
| 6/ Tv Theater MD/CD-R | 6 |
| 7/ Movie Theater MD/CD-R | 7 |
| 8/ Movie Theater MD/CD-R | 8 |
| 9/ [I]/ DTS SUR. MD/CD-R | 9 |
| 0/ Night | 0 |
| +10/ 6.1/ 5.1 | Guide |
| Display | Info |
| Rec/ Disc Skip MD/CD-R | Rec |
| Play MD/CD-R | Play |
| Pause MD/CD-R | Pause |
| Stop MD/CD-R | Stop |
| << MD/CD-R | << |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| >> MD/CD-R | >> |
| I << MD/CD-R | I << |
| >>I MD/CD-R | >>I |
| Sleep | Sleep |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute |
| Tuner | AV |
| 1/ Hall Tuner | Shift + 1 |
| 2/ Jazz Club Tune | Shift + 2 |
| 3/ Rock Concert Tuner | Shift + 3 |
| 4/ Enter-tainment Tuner | Shift + 4 |
| 5/ Music Video | Shift + 5 |
| 6/ TV Theater | Shift + 6 |
| 7/ Movie Theater Tuner | Shift + 7 |
| 8/ Movie Theater Tuner | Shift + 8 |
| Preset/CH Up | Up |

Tuner

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Preset/CH Down Tuner | | Down |
| SET MENU MENU A/B/C/D/E | Menu/Set Menu/ A-B-C-D-E Tuner | TOP MENU MENU | Menu |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |