Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	PP	PRE-CH	Pre Ch
	Mute	MUTE	Mute
	I - I I	DUAL	Dual
	P<P	BACK	Back
	- / - -	GUIDE	Guide
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Vol +	VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -	VOL	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	M	OK	Ok
	PR+	CH +	Ch +
	PR-	CH -	Ch -
	M	MENU	Menu
	Red/ Sound	A	Red
	Green/ Picture	B	Green
	Yellow/ Feature	C	Yellow
	Blue/ Install	D	Blue
	TV	TV/R	TV/ R
	AV	AV	AV
	[≡]	TEXT	Text
	[≡o]	SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[≡+]	AD SUBT	Subt
	[≡x]	SETTINGS OPT	Opt i ons
	[. : ≡]	APP MEDIA	Medi a
	[≡?]	PICTURE FORMAT	For mat
	[≡i]	DISC NAV LIST	Li st
	[≡♦]	ECO 3D	3D
	[i] / I nf o	DISPLAY INFO	I nf o

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung