Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	I <<	PRESET-	I << / Preset-
SKIP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TIME SHIFT	Timeshift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SAT. LINK	Sat Link	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
POP MENU MENU	Menu/Pop Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
ENTER /OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
RETURN /BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back / Return
PROG.	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PROG.	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SPACE 0	0	HDMI - SAT 0	0
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
V.REPLAY	V. Replay	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
AD	AD	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
TIMER PROG.	Timer Prog	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
V.SKIP	V. Skip	SHIFT +	Shift + Right
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
	A1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DISC	Disc	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7