Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
STB	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
HTS	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
Red / Demo	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow / [I	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Home	HOME MENU — Menu / Home
Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Options	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Options	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
BACK — Back	RETURN BACK — Back / Return
BACK — Back	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
INFO — Info	ANGLE INFO — Info / Angle
<<	TUNE- << — << / Tune-
<<	PRESET- I<< — I<< / Preset-
Play / Pause	SLOW — Play / Slow
Play / Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
>>	TUNE+ >> — >> / Tune+
>>	PRESET+ >>I — >>I / Preset+
Stop	HOLD — Stop / Hold
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode
Vol +	VOL + — Vol +
Vol -	VOL - — Vol -
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
P +	CH PAGE + — CH+ / Page+
P -	CH PAGE - — CH- / Page-
FORMAT — [<I >] / Format	FORMAT PICTURE — Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NET TV	Net TV	SHIFT + TV 1		
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT		
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU		
1	1	TV 1		
2 ABC	2	DVD 2		
3 DEF	3	CD - STB 3		
4 GHI	4	VIDEO 4		
5 JKL	5	TAPE 5		
6 MNO	6	TUNER 6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7		
8 TUV	8	USB 8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9		
0 @	0	HDMI - SAT 0		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE		
SOURCE	Source	RDS AV INPUT		
AMBILIGHT	Ambilight	LIST SMART		