Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Sour ce	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
TV	Tv	SEARCH TV/R	TV/ R
	Recal l	FAV PRE-CH	Pr e Ch
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V –	Vol -	VOL –	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+ P	P+	+ CH	Ch +
P –	P-	CH –	Ch -
i	i	DISPLAY INFO	I nf o
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q. MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
	Wor l d	APP MEDIA	Medi a
	Musi c- Phot o- Vi de	SETTINGS OPT	Opt i ons
	Gui de	- / -- GUIDE	Gui de
	*/ o	PICTURE FORMAT	For mat
	*/ Q	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LANG.	Lang.	SOUND DUAL	Dual
	[≡] . .	AD SUBT	Subt
	[- o-]	HOME SMART	Smart
	<<	«	<<
	Pause	II	Pause
	>>	»	>>
	Rec	REC MODE ●	Rec
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Stop	■	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung