Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SCREEN	Screen	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SCREEN	Screen	HOME SMART	Smart
TV/AV	Tv / AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Open / Close	ZOOM	Eject
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
TV-MENU	Tv-Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PICTURE	Picture / Lan	SETTINGS OPT	Options
SOUND	Sound / Zoom	SOUND DUAL	Dual
SOUND	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
NICAM/A2	Nicam/A2 / Sub	APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep / Goto	PROG SLEEP	Sleep
EPG	EPG / Set	-/-- GUIDE	Guide
FAV	Menu / FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	Menu / Fav	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CHANNEL LIST	ANG / Channel	DISC NAV LIST	List
TV/RADIO	Title / Tv/Radi	SEARCH TV/R	TV/R
TV/TXT	<<	<<	<<
TV/TXT	Text	REPEAT TEXT	Text
HOLD	>> / Hold	>>	>>
SIZE	I <<	I <<	I <<
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
INDEX	>>I / Index	>>I	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PRO	Red / Pro	A	Red
DEVICE	Green / Slow / Device	B	Green
TIMER	Yellow / Rep / Timer	C	Yellow
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
A-B	Blue / A-B	D	Blue