Mandis shop

Philips 996510044996

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV
	Timer / Sleep		Sleep
	Display / Clock		Info
	Menu		Menu
	RDS		Subt
	Up		Up
	Down		Down
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Stop		Stop
	Play		Play
	Pause		Pause
	Right		Right
	Left		Left
	Ok		Ok
	Vol +		Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG	Prog	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat / Shuffle	REPEAT TEXT	Text
DIM	DIM	APP MEDIA	Media
DSC	DSC	PICTURE FORMAT	Format
DBB	DBB	ECO 3D	3D

https://remotecontrols.de/Philips/1561-7974-ersatzfernbedienung-fur-Philips-996510044996.htm