Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PICTURE SIZE	Picture Size	FORMAT PICTURE	Picture / Format
GUIDE (EPG)	Guide (EPG)	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER/ CH LIST	CH List	LIST SMART	Smart / List
ENTER/ CH LIST	Enter / CH List	OK	OK
P +	P +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P −	P -	CH PAGE −	CH- / Page-
AUDIO I/II	Audio I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
P<->P	P <-> P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	[≡?]	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
FREEZE/	Freeze	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		