Mandis shop

314101790341

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Preview	Fav / Marker / PC
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Return/Title	Back / Return
0	0
Display	Display / Media
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Disc Menu	D.Menu / Top
Down	Down
System Menu	Menu / Home
Subtitle	Subtitle / EQ
Angle	Info / Angle
Zoom	Zoom / Size
Repeat	Green / APP / Repeat
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Audio	Audio / Lang I/II

https://remotecontrols.com/de/10553-196-ersatzfernbedienung-fur-314101790341.html