Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround
Sound Mode	Sound / Title
Display	Display / Media
Time	Sleep / Timer
Text	Text / Goto
Menu	Menu / Home
Enter	OK
Recall Scroll	Back / Return
Input Up	CH+ / Page+
Vol+	Vol+
Input Down	CH- / Page-
Vol-	Vol-
Pause	Pause / Step / Freeze
I<<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
>>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Quick Replay	Smart / List
AMS	Red / Netflix / Search
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Repeat	Green / APP / Repeat
Prog	TV/Radio /
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Random	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
NOISE SHAPER	Noise Shaper	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DC FILTER	DC Filter	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
FILTER	Filter	ANGLE INFO	Info / Angle
DIGITAL OUT OFF	Digital Out Off	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung