Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source	AV / Input / RDS	PRG +	CH+ / Page+
Power	Power	Up	Up
TV	Smart / List	Sound	Sound / Title
1	1	Left	Left
2	2	Vol -	Vol -
3	3	Right	Right
4	4	Vol +	Vol +
5	5	CTRL	Display / Media
6	6	PRG -	CH- / Page-
7	7	Down	Down
8	8	Mute	Mute / Dimmer
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
Text	Text / Goto	Size / Audio	Shift + Zoom /
0	0	Size / Audio	Audio / Lang I/II
Info	Info / Angle	Still / Subt	Pause / Step / Freeze
Picture	Picture / Format	Still / Subt	Subtitle / EQ
Menu	Menu / Home	PIP / REP	Shift + Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Focus / A-B	SHIFT + YouTube / REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /
Normal / Titl	SHIFT + TITLE / SOUND — Shift + Sound / Title
CVBS1 / Back	SHIFT + TV / 1 — Shift + 1
CVBS1 / Back	RETURN / BACK — Back / Return
CVBS2 / OK	SHIFT + DVD / 2 — Shift + 2
CVBS2 / OK	OK — OK
CVBS3 / Zoom	SHIFT + CD-STB / 3 — Shift + 3
CVBS3 / Zoom	SIZE / ZOOM — Zoom / Size
Y Pb Pr / Rotat	SHIFT + VIDEO / 4 — Shift + 4
YC1 / Left	SHIFT + TAPE / 5 — Shift + 5
YC1 / Left	SHIFT + ◀ — Shift + Left
YC2 / Right	SHIFT + TUNER / 6 — Shift + 6
YC2 / Right	SHIFT + ▶ — Shift + Right
PC / Up	PC / FAV MARKER — Fav / Marker / PC
PC / Up	SHIFT + ▲ — Shift + Up
DVI / HDMI / Dow	SHIFT + HDMI-SAT / 0 — Shift + 0
DVI / HDMI / Dow	SHIFT + ▼ — Shift + Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡?] / MTS	TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top
[≡] / Sleep	TIMER / SLEEP — Sleep / Timer
[≡i] / Time	OPT-TOOLS / SETUP — Setup / OPT /
[≡] / PREPG	PROGRAM / TV/RADIO — TV/Radio /
Red / Delete	NETFLIX / SEARCH — Red / Netflix / Search
Green / Skip	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow / Inser	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Replace	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random