Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Sleep	Sleep
CD Direct 1	1	Vol +	Vol +
CD Direct 2	2	Vol -	Vol -
CD Direct 3	3		
Pause	Pause		
Play	Play		
Stop	Stop		
>>	>>		
<<	<<		
>|	>>|		
| <	| <<		
Mute	Mute		
DSC	Guide		
DBB	Pre Ch		
Repeat	Text		
Shuffle	3D		
DIM	Media		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	>>	>>
DIM	Media		
Sleep	Sleep		
CD Direct 1	1		
CD Direct 2	2		
CD Direct 3	3		
Pause	Pause		
Play	Play		
>I	>>I		
I <	I <<		
Stop	Stop		
Mute	Mute		
DSC	Guide		
DBB	Pre Ch		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
<<	<<		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
DIM	Media		
Sleep	Sleep		
CD Direct 1	1		
CD Direct 2	2		
CD Direct 3	3		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
>I	>>I		
I <	I <<		
>>	>>		
<<	<<		
Mute	Mute		
DSC	Guide		
DBB	Pre Ch		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
DIM	Media		
Sleep	Sleep		
CD Direct 1	1		
CD Direct 2	2		
CD Direct 3	3		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		
DSC	Guide		
DBB	Pre Ch		