Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Down		Down
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0		0
	Media		Display / Media
	USB		Shift + 8
	Tv/Radio		TV/Radio /
	Audio		Audio / Lang I/II
	TXT		Text / Goto
	Timer		Sleep / Timer
	FAV		Fav / Marker / PC
	RES		Setup / OPT /
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung