Mandis shop

Philips 996580010583

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol -	Vol -
CD	Yellow	Mute	Mute
Bluetooth/Pairing	Green	Sound	Dual
DAB/FM	Blue	Info	Info
Audio In/USB	Red	Prog/Scan	Options
I<<	I<<	Sleep/Timer	Sleep
Play	Play	Clock	AV
Pause	Pause		
>>I	>>I		
Stop	Stop		
Menu	Menu		
OK	Ok		
Mode	Guide		
DIM	Pre Ch		
Album/Preset	Ch +		
Album/Preset	Ch -		
Vol +	Vol +		