Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
EJECT OPEN/CLOSE	Eject/Open/Close	ZOOM	Eject
DVD	DVD	HOME SMART	Smart
VCR	VCR	APP MEDIA	Media
AV	AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TITLE	Title	-/-- GUIDE	Guide
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE	[...]/Subtitl	AD SUBT	Subt
ANGLE	Camera/Angle	PICTURE FORMAT	Format
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
TIMER REC	Timer Rec	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
FORWARD	>>		>>
BACKWARD	<<		<<
SKIP	>>I		>>I
SKIP	I <<		I <<
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
LIST/ DISC MENU	List/Disc Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PR/TRK	Up/PR/TRK+		Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down/PR/TRK-	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	OK Ok
Timeshift	A Red
Marker	PRE-CH Pre Ch
Search	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
Dubbing	ECO 3D 3D
Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject
CHP. ADD	B Green
Thumbnail	C Yellow
Clear	CLEAR EXIT Exit
Repeat	REPEAT TEXT Text
A-B	PROG SLEEP Sleep
Random	D Blue
Tv/VCR	SEARCH TV/R TV/R
Memory	E-MANUAL D.MENU D. Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Showview/Videopl	DISC NAV LIST List
Power Tv	SHIFT + Power Shift + Power
AV Tv	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
PR+ Tv	+ CH Ch +
PR- Tv	CH − Ch -
Vol + Tv	+ VOL Vol +
Vol - Tv	VOL − Vol -
Mute Tv	MUTE Mute