Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
L/R	L / R	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
N/P	N / P	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VIDEO MODE	Video Mode	HOME MENU	Menu / Home
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / List
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Up		Up
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
ROOT	Root	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
3D	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
FR	<< FR	TUNE-	<< / Tune-
FF	>> FF	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I<< Prev	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I Next	PRESET+	>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung