Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AMP POWER	Power AMP		Power
POWER	Power CD	SHIFT +	Shift + Power
1 ./	1 CD	1	1
2 ABC	2 CD	2	2
3 DEF	3 CD	3	3
4 GHI	4 CD	4	4
5 JKL	5 CD	5	5
6 MNO	6 CD	6	6
7 PQRS	7 CD	7	7
8 TUV	8 CD	8	8
9 WXYZ	9 CD	9	9
0 ␣	0 CD	0	0
+10	+10 CD	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR	Clear CD	FAV PRE-CH	Pre Ch
SOURCE	Source CD	TIMER AV	AV
MENU	Menu CD	TOP MENU MENU	Menu
MODE	Mode CD	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info CD	DISPLAY INFO	Info
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
+ PRESET	Preset + CD	+ CH	Ch +
PRESET –	Preset - CD	CH –	Ch -
ENTER	Enter CD	OK	Ok
	Up CD		Up
	Down CD		Down
	Right CD		Right
	Left CD		Left
PURE DIRECT	Pure Direct CD	SETTINGS OPT	Options
►/II	Play/Pause CD	PLAY MODE ►	Play
■	Stop CD	■	Stop
◄◄	<< CD	«	<<
►►	>> CD	»	>>
I◄◄	I << CD	I«	I <<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>I CD	>>I
Repeat CD	Text
Program CD	Sleep
Random CD	Subt
Dimmer CD	Format
CD AMP	TV/R
Recorder AMP	Red
Network AMP	Exit
Phono	Smart
Tuner	Back
Internet Radio Preset 1	List
Internet Radio Preset 2	D. Menu
Internet Radio Preset 3	3D
Power NET	Media
Enter NET	SHIFT + OK Shift + Ok
Up NET	SHIFT + Up Shift + Up
Down NET	SHIFT + Down Shift + Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right NET	SHIFT + Right Shift + Right
Left NET	SHIFT + Left Shift + Left
Pure Direct NET	SHIFT + OPT Shift + Options
1 NET	SHIFT + 1 Shift + 1
2 NET	SHIFT + 2 Shift + 2
3 NET	SHIFT + 3 Shift + 3
4 NET	SHIFT + 4 Shift + 4
5 NET	SHIFT + 5 Shift + 5
6 NET	SHIFT + 6 Shift + 6
7 NET	SHIFT + 7 Shift + 7
8 NET	SHIFT + 8 Shift + 8
9 NET	SHIFT + 9 Shift + 9
+10 NET	SHIFT + GUIDE Shift + Guide
0 NET	SHIFT + 0 Shift + 0
Clear NET	SHIFT + PRE-CH Shift + Pre Ch
Mode NET	SHIFT + DUAL Shift + Dual
<< NET	SHIFT + << Shift + <<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>> NET	SHIFT + >>		
Info NET	SHIFT + DISPLAY INFO		
I << NET	SHIFT + <<		
>>I NET	SHIFT + >>I		
Stop NET	SHIFT + ■		
Play/Pause NET	SHIFT + PLAY MODE ▶		
Preset + NET	SHIFT + + CH		
Preset - NET	SHIFT + CH −		
Menu NET	SHIFT + TOP MENU MENU		
Source NET	SHIFT + TIMER AV		
AUX	SHIFT + SEARCH TV/R		
Dimmer NET	SHIFT + PICTURE FORMAT		
Random NET	SHIFT + AD SUBT		
Program NET	SHIFT + PROG SLEEP		
Repeat NET	SHIFT + REPEAT TEXT		