Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV/AV	TV/ AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	- / - -	-/-- GUIDE	Gui de
TIMER	Ti mer	SHIFT + TIMER AV	Shi ft + AV
PICTURE	Pi cture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi ft + For mat
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shi ft + Dual
RETURN	Ret urn	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH−	CH-	CH −	Ch -
CH+	Up		Up
CH−	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
SYS MENU	Sys Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Di spl ay	SHIFT + DISPLAY INFO	Shi ft + I nf o
TV/TXT	TV/ TXT	REPEAT TEXT	Text
CANCEL	Cancel	HOME SMART	Smart
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Opt i ons
NICAM/A2	Ni cam/A2	AD SUBT	Subt
HOLD PROG−	Hol d/ Pr og-		I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SIZE PROG+	Size/Prog+	>>I	>>I
SUBPAGE	Subpage	ECO 3D	3D
INDEX	Index	SEARCH TV/R	TV/R
DVB-MENU	DVB Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TV FORMAT	TV Format	PICTURE FORMAT	Format
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TEXT	Text	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
EPG	EPG	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
TV/RADIO	Red/TV/Radio	A	Red
AUDIO	Green/Audio	B	Green
FREEZE	Yellow/Freeze	C	Yellow
SUBTITLE	Blue/Subtitle	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung