Mandis shop

Sharp RRMCGA236AW01

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
STANDARD	Standard	A	Red
CINEMA/GAME	Cinema/Game	B	Green
SPORT	Sport	C	Yellow
NEWS	News	D	Blue
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SUBWOOFER LEVEL ^	Subwoofer Level	▲	Up
SUBWOOFER LEVEL v	Subwoofer Level Down	▼	Down
BASS/ TREBLE	Bass/Treble	SETTINGS OPT	Options
DIMMER	Dimmer	SOUND DUAL	Dual
LINE	Line	HOME SMART	Smart
DIGITAL 1	Digital 1	1	1
DIGITAL 2	Digital 2	2	2
	Standby Tv	SHIFT +	Shift + Power
INPUT	Input Tv	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CHANNEL ^	CH+ Tv	CH +	Ch +
CHANNEL v	CH- Tv	CH −	Ch -
VOLUME +	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOLUME −	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -