Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV/DTV	TV / DTV	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI-SAT 0	0
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Picture	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Sound	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
I/II	I / II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Still	Still	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
Zoom	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Browse / Radio	PROGRAM / TV/ RADIO: TV/ Radio /
Rotate / T.Shift	TOP MENU / D.MENU: D. Menu / Top
Page up / Lang.	SHIFT + LANG I/II / AUDIO: Shift + Audio / Lang I/II
Page up / Lang.	SHIFT + CH PAGE: Shift + CH+ /
Page down / Subtitle	EQ / SUBTITLE: Subtitle / EQ
Page down / Subtitle	SHIFT + CH PAGE: Shift + CH- /
DMP	LIST / SMART: Smart / List
PVR	MEDIA / DISPLAY: Display / Media
Play/Pause	SLOW: Play / Slow
Stop	HOLD: Stop / Hold
Red / <<	NETFLIX / SEARCH: Red / Netflix / Search
Red / <<	TUNE- : << / Tune-
Green / >>	APP / REPEAT: Green / APP / Repeat
Green / >>	TUNE+ : >> / Tune+
Yellow / I<<	YouTube / REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / I<<	PRESET- : I<< / Preset-
Blue / >>I	Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue / >>I	PRESET+ : >>I / Preset+
Text	GOTO / TEXT: Text / Goto
Size	SHIFT + SIZE / ZOOM: Shift + Zoom /
Reveal	SHIFT + LIST / SMART: Shift + Smart / List
Cancel	SHIFT + CLEAR / EXIT / CANCEL: Shift + Exit / Cancel / Clear
Sleep / Hold	TIMER / SLEEP: Sleep / Timer
Sleep / Hold	SHIFT + HOLD: Shift + Stop /
Index	SHIFT + MEDIA / DISPLAY: Shift + Display / Media
Sub Code	SURROUND: Eject / Surround
Mix	SHIFT + GOTO / TEXT: Shift + Text /