Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	P+	Ch +
6	6	P-	Ch -
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Red	Red
0	0	Green	Green
Recall	Pre Ch	Yellow	Yellow
Input	AV	Blue	Blue
Menu	Menu	♪	Shift + Dual
[<>]	Format	PC Input	Smart
→[/] ←	Subt	[i+]	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	O) I / I I	SOUND DUAL	Dual
	[▼]	SEARCH TV/R	TV/ R
	[≡] / [/ ≡] / [ ]	REPEAT TEXT	Text
	[≡i]	DISC NAV LIST	Li st
	[≡O]	RETURN BACK	Back
	[≡?]	-/-- GUIDE	Gui de
	[≡+]	APP MEDIA	Medi a
	[≡♦]	ECO 3D	3D
	[O] / [≡x]	ZOOM ⏏	Ej ect

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Menu DVD		Menu
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	OK		Ok
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Pause/Step		Pause
	Play		Play
	<<		<<
	>>		>>
	Open/Close		Eject
	Stop		Stop
	I<<		I<<
	>>I		>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Play	Play
1	1	<<	<<
2	2	>>	>>
3	3	Eject	Eject
4	4	Stop	Stop
5	5	I<<	I<<
6	6	>>I	>>I
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Input	AV		
Up	Up		
Down	Down		
P+	Ch +		
P-	Ch -		
Pause/Step	Pause		