Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
INPUT	Input	TIMER AV	AV
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
NICAM	Nicam	ECO 3D	3D
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Recall	RETURN BACK	Back
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+	FAV+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV-	FAV-	SHIFT +	CH – Shift + Ch -
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INDEX/	Index/ <<	<<	<<
SIZE/	Size/ >>	>>	>>
REVEAL/	Reveal / I <<	I <<	I <<
SUBPAGE/	Subpage/ >>I	>>I	>>I
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	II	Pause
	Stop	■	Stop
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue