Mandis shop

0200022700

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
On/off	On/Off	Power	
Mute	Mute	Mute / Dimmer	
Info	Info	Info / Angle	
Sleep	Sleep	Sleep / Timer	
FM	FM	Display / Media	
AM	AM	Smart / List	
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3
AUX	AUX	7	7
1	1	1	1
2	2	2	2
>>	Tune/Trk >>	>> / Tune+	
3	3	3	3
4	4	4	4
▲	Vol+	Vol+	
<<	<< Tune/Trk	<< / Tune-	
5	5	5	5
6	6	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▼	Vol-	VOL −	Vol-
▶II	Play CD	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause CD	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold
◀	< MP3 Folder	◀	Left
▶	> MP3 Folder	▶	Right

https://remote-controls.ch/de/1057619-18259-ersatzfernbedienung-fur-Boston-MCD-0200022700.html