Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
PP	Back / Return
I / II	Audio / Lang I/II
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
--	Fav / Marker / PC
P<P	Display / Media
Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Info	Info / Angle
Left	Left
P +	Shift + CH+ /
P +	CH+ / Page+
Right	Right
P -	Shift + CH- /
P -	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Red / Sound	Red / Netflix / Search
Green / Pictur	Green / APP / Repeat
Yellow / Featur	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Instal	Blue / Prime Video / Random
TV	TV/ Radio /
AV	AV / Input / RDS
Text	Text / Goto
Mix	Shift + Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Timer	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size
Cancel	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Hold	HOLD — Stop / Hold
Help	SHIFT + ANGLE INFO — Shift + Info / Angle
Index	OK — OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung