Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/RAD	TV/RAD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
APP	APP	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
GUIDA	GUIDA	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
LISTA	LISTA	LIST SMART	Smart / List
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Up		Up
	P +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
P	P -	CH PAGE −	CH- / Page-
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
.,;@ 1	1	TV 1	1
abc 2	2	DVD 2	2
def 3	3	CD - STB 3	3
ghi 4	4	VIDEO 4	4
jkl 5	5	TAPE 5	5
mno 6	6	TUNER 6	6
pqrs 7	7	AUX - HDD 7	7
tuv 8	8	USB 8	8
wxyz 9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI - SAT 0	0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung