Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/VCR	Tv/ VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI-SAT 0	0
AD-SKIP	AD-Skip	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REC/OTR	Rec/ OTR	REC MODE	Rec / Rec Mode
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
REW	<</ REW	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
F FWD	>>/ F. FWD	TUNE+	>> / Tune+
PAUSE STILL	Pause/ Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Left		Left
	Channel / Tracking	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
	Right		Right
	Channel / Tracking	CH PAGE −	CH- / Page-
	Down		Down
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CLK/CNT OK	OK/ CLK/ CNT	OK	OK
MENU i	i / Menu	HOME MENU	Menu / Home
SPEED	Speed	FORMAT PICTURE	Picture / Format
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
REC END SEARCH	Rec End Search	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
CHILD LOCK	Child Lock	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VISS	VISS	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
A-TR	A-TR	LIST SMART	Smart / List
ZERO	Zero/Back	RETURN BACK	Back / Return
OTPB	OTPB	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung