Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	TV/ TXT	Text
Mut e	Mut e	Menu	Menu
1	1	Updat e	Medi a
2	2	M x	Dual
3	3	PR+	Ch +
4	4	PR-	Ch -
5	5	Up	Up
6	6	Down	Down
7	7	Ri ght	Ri ght
8	8	Lef t	Lef t
9	9	OK	Ok
0	0	Vol +	Vol +
- / - -	Gui de	Vol -	Vol -
AV/ TV	AV	Red	Red
Swap	Pre Ch	Gr een	Gr een
16: 9	For mat	Yel l ow/ Ti mer	Yel l ow
i	I nf o	Bl ue/ PP	Bl ue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
DOUB	DOUB	SEARCH TV/R	TV/ R
REV	REV	ECO 3D	3D
STOP	St op	■	St op

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung