Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Tv Power	Shift + Power
Open/Close	Eject / Surround
Tv Mute	Shift + Mute / Dimmer
AV/Input Tv	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
PR/CH+ Tv	Shift + CH+ /
4	4
5	5
6	6
PR/CH- Tv	Shift + CH- /
7	7
8	8
9	9
Vol + Tv	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Clear	Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0
Recall/Repeat/Tv Radio	TV/Radio /
Vol - Tv	Vol -
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Pause/Time Shift	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Home	Menu / Home
Up	Up
Info/Menu	Info / Angle
Left	Left
Enter	OK
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Back	Back / Return	Title/Popup	Setup / OPT /
Down	Down		
Disc Menu/Rec	D.Menu / Top		
Guide	Guide / EPG / -/--		
PR-	CH- / Page-		
PR+	CH+ / Page+		
PR List	Smart / List		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Text	Text / Goto		
Mute	Mute / Dimmer		
Rec	Rec / Rec Mode		
Timer Rec	Shift + Rec / Rec Mode		