Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	i	Info
Mute	Mute	APP	Media
VF	Format	Subtitle	Subt
AR	3D	Text	Text
AUX	AV	Audio	Dual
TV / Radio	TV/R	FAV	Pre Ch
1	1	EPG	Guide
2	2	Up	Up
3	3	Right	Right
4	4	Down	Down
5	5	Left	Left
6	6	OK / List	Ok
7	7	Menu	Menu
8	8	Exit	Exit
9	9	V +	Vol +
0	0	V -	Vol -
Previows program	Back	Sleep Timer	Sleep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play List	List	>I <	SHIFT + Shift + Pause
P +	Ch +	>I	>>I
P -	Ch -		
Red / F1	Red		
Green / F2	Green		
Yellow / F3	Yellow		
Blue / F4	Blue		
Rec	Rec		
Stop	Stop		
S	Smart		
*	Options		
<<	<<		
Pause	Pause		
Play	Play		
>>	>>		
I <	I <<		
Slow	SHIFT + Shift + Play		