Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Red/ M	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Up	Up
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
PR+	Ch +
PR-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Menu	Menu
TV	TV/ R
Video	AV
- / - -	Guide
L/ ?	Dual
PC	Pre Ch
Text	Text
F[+]	3D
Hold/ Freeze	Format
M/ S	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	MUTE Mute		
PIP	APP MEDIA Media		
Auto/ Page	HOME SMART Smart		
i	DISPLAY INFO Info		
Timer / Mix	AD SUBT Subt		
F1	SHIFT + 1 Shift + 1		
F2	SHIFT + 2 Shift + 2		
F3	SHIFT + 3 Shift + 3		
F4	SHIFT + 4 Shift + 4		