| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | CH+ | CH+ / Page+ |
| Red | Red / Netflix / Search | CH- | CH- / Page- |
| Green | Green / APP / Repeat | Up | Up |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | Down | Down |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | Right | Right |
| TV/SAT | AV / Input / RDS | Left | Left |
| TV/Radio | TV/Radio / | OK | OK |
| Zoom | Zoom / Size | Vol + | Vol + |
| List | Smart / List | Vol - | Vol - |
| Audio | Audio / Lang I/II | Recall | Back / Return |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | P+ | >>I / Preset+ |
| Timer | Sleep / Timer | P- | I<< / Preset- |
| Text | Text / Goto | FAV | Fav / Marker / PC |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | 1 | 1 |
| Menu | Menu / Home | 2 | 2 |
| M/P | Display / Media | 3 | 3 |
| Mute | Mute / Dimmer | 4 | 4 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| PAUSE | Pause | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | FAV | Fav / Marker / PC |
| SAT | Smart / List | Up / CH+ | CH+ / Page+ |
| Info | Info / Angle | Down / CH- | Down |
| 1 | 1 | Up / CH+ | Up |
| 2 | 2 | Right / Vol + | Right |
| 3 | 3 | Right / Vol + | Vol + |
| 4 | 4 | Down / CH- | CH- / Page- |
| 5 | 5 | Left / Vol - | Vol - |
| 6 | 6 | Left / Vol - | Left |
| 7 | 7 | OK | OK |
| 8 | 8 | Menu | Menu / Home |
| 9 | 9 | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 0 / Zoom | Zoom / Size | Blue / Pause | Blue / Prime Video / Random |
| 0 / Zoom | 0 | Blue / Pause | Pause / Step / Freeze |
| Audio | Audio / Lang I/II | Red / Text | Red / Netflix / Search |
| Mute | Mute / Dimmer | Red / Text | Text / Goto |
| Recall | Back / Return | Multivideo | Display / Media |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Yellow / Subtitl | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Yellow / Subtitl | Subtitle / EQ | | |
| TV / AV | AV / Input / RDS | | |
| Green / P/N | Green / APP / Repeat | | |
| TV / Radio | TV/Radio / | | |
| SAT | Shift + 0 | | |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer | Menu Down | Down |
| PWR On/Off | Power | Back | Back / Return |
| App | Shift + Green / APP / | Volume+ | Vol + |
| Epg | Guide / EPG / -/-- | CH/Page+ | CH+ / Page+ |
| Info | Info / Angle | Volume- | Vol - |
| Subt.List | Subtitle / EQ | CH/Page- | CH- / Page- |
| TV | TV/Radio / | Audio | Audio / Lang I/II |
| Text | Text / Goto | 1. ? | 1 |
| Zoom | Zoom / Size | 2abc | 2 |
| Menu | Menu / Home | 3def | 3 |
| TV/SAT | AV / Input / RDS | 4ghi | 4 |
| Menu Up | Up | 5jkl | 5 |
| Display | Display / Media | 6mno | 6 |
| Menu Left | Left | 7pqrm | 7 |
| OK Enter | OK | 8tuv | 8 |
| Menu Right | Right | 9wxyz | 9 |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | Guide Pilote | Shift + Guide / EPG / -/-- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|
| 0/10 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| FAV Pref. | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| Dec/Pause | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze | | |
| | LIST SMART | Smart / List | | |
| | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Power | | Power | Recall | | Back / Return |
| Mute | | Mute / Dimmer | Vol + | | Vol + |
| Pause | | Pause / Step / Freeze | List | | Smart / List |
| Audio | | Audio / Lang I/II | P+ | | CH+ / Page+ |
| Zoom | | Zoom / Size | Vol - | | Vol - |
| Timer | | Sleep / Timer | M/P | | Display / Media |
| Tv/Radio | | TV/Radio / | P- | | CH- / Page- |
| Text | | Text / Goto | 1 | | 1 |
| Tv/SAT | | AV / Input / RDS | 2 | | 2 |
| Menu | | Menu / Home | 3 | | 3 |
| Up/CH+ | | Up | 4 | | 4 |
| Info | | Info / Angle | 5 | | 5 |
| Left | | Left | 6 | | 6 |
| OK | | OK | 7 | | 7 |
| Right | | Right | 8 | | 8 |
| Exit | | Exit / Cancel / Clear | 9 | | 9 |
| Down/CH- | | Down | EPG | | Guide / EPG / -/-- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| 0/Sleeptimer | 0 | | |
| FAV | Fav / Marker / PC | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |