Mandis shop

AVERMEDIA RM-KS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV
	Full Screen		3D
	Audio		Dual
	Display		Info
	EPG		Guide
	Rec		Rec
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	1		1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	CH RTN		Pre Ch
	Mute		Mute