Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1./@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
V	Vol +	+ VOL	Vol +
V	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH –	Ch -
	Home	HOME SMART	Smart
G	[G]	-/-- GUIDE	Guide
i	i	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	☼1	PICTURE FORMAT	Format
prime video	Prime video	APP MEDIA	Media
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
YouTube	YouTube	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	<<	<<	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung