Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
i	Info / Angle
Analog Menu	Menu / Home
Digital Menu	D. Menu / Top
1	1
2	2
3	3
Input Select	AV / Input / RDS
4	4
5	5
6	6
TV/DVB-T	Display / Media
7	7
8	8
9	9
Guide (EPG)	Guide / EPG / -/--
Timer	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
Mute	Mute / Dimmer
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
Up	Up
P+	CH+ / Page+
Left	Left
Enter/CH List	OK
Enter/CH List	Smart / List
Right	Right
Vol -	Vol -
Down	Down
P-	CH- / Page-
TV/Radio	TV/Radio /
[≡]	Text / Goto
[≡o] [≡o]/P↔P	Back / Return
Picture Size	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[...]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Freeze / [≡+]	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
[≡♦]	SIZE ZOOM Zoom / Size		
[≡?]	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Audio I/II	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		