Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
FAV	Fav / Marker / PC
Internet	Smart / List
Tv/Radio	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Music/Movie/Pict	Display / Media
LIB	D.Menu / Top Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P↔P	I<< / Preset-
EPG	Guide / EPG / -/--
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Back	Back / Return
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	HOLD Stop / Hold		
<<	TUNE- << / Tune-		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Text	GOTO TEXT Text / Goto		
SUBT.	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
OPT	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		