| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Colors | Format |
| Ambilight | 3D |
| Pair/Sources | AV |
| Menu | Menu |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| ← | Back |
| Home | Smart |
| + | Options |
| << | << |
| Play | Play |
| >> | >> |
| Stop | Stop |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Pause | Pause |
| Rec | Rec |
| Red | Red |
| Green | Green |
| Yellow | Yellow |
| Blue | Blue |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute |
| Netflix | Shift + Media |
| Windows | Media |
| Rakuten Tv | Shift + Smart |
| P + | Ch + |
| P- | Ch - |
| TV/Exit | Exit |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| LIST TV GUIDE | TV Gui de/ Li st | -/-- GUIDE | Gui de |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |