Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
MODE	Mode	HOME SMART	Smart
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
INTERNET RADIO	Internet Radio	A	Red
MUSIC SERVER	Music Server	B	Green
ONLINE MUSIC	Online/Music	C	Yellow
iPod/USB	iPod/USB	D	Blue
⏮	I<<	K<	I<<
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
⏭	>>I	>>	>>I
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
./ 1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
␣* 0	0	0	0
a/A +10	+10	-/-- GUIDE	Guide
FAVORITE CALL	Favorite Call	RETURN BACK	Back
ADD	Favorite Add	FAV PRE-CH	Pre Ch
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Random	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung