| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ZONE 2 POWER | Power Zone 2 | SHIFT + POWER | Shift + Power |
| ZONE 2 VOLUME | Vol + Zone 2 | SHIFT + VOL + | Shift + Vol + |
| ECO | Eco | GOTO TEXT | Text / Goto |
| POWER | Power | POWER | Power |
| SOURCE | Source Zone 2 | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| VOLUME | Vol - Zone 2 | SHIFT + VOL – | Shift + Vol - |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| CBL/SAT | CBL/SAT | HDMI - SAT 0 | 0 |
| DVD/ Blu-ray | DVD/Blu-ray | DVD 2 | 2 |
| Blu-ray | Blu-ray | CD - STB 3 | 3 |
| CHANNEL + | Channel + | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| GAME | Game | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| AUX | AUX | AUX - HDD 7 | 7 |
| MEDIA PLAYER | Media Player | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| CHANNEL – | Channel - | CH PAGE – | CH- / Page- |
| iPod/USB | iPod/USB | USB 8 | 8 |
| TV AUDIO | Tv Audio | TV 1 | 1 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TUNER | Tuner | TUNER 6 | 6 |
| PAGE | Page Up | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| PAGE | Page Up | LIST SMART | Smart / List |
| ONLINE MUSIC | Online Music | VIDEO 4 | 4 |
| Bluetooth | Bluetooth | BLUETOOTH 9 | 9 |
| INTERNET RADIO | Internet Radio | TAPE 5 | 5 |
| PAGE | Page Down | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| PAGE | Page Down | SHIFT + CH PAGE – | Shift + CH- / |
| MOVIE | Green/Movie | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| SOUND MUSIC | Red/Music | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| MODE GAME | Blue/Game | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| PURE | Yellow/Pure | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| OPTION | Option | HOME MENU | Menu / Home |
| VOLUME | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTER | Enter | OK | OK | | |
| ▶ | Right | ▶ | Right | | |
| VOLUME ▼ | Vol - | VOL – | Vol - | | |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return | | |
| ▼ | Down | ▼ | Down | | |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| TUNE – ⏮ | I <<I Tune- | PRESET- ⏮ | I << / Preset- | | |
| TUNE – ⏮ | I <<I Tune- | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | | |
| ▶/II | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| TUNE + ⏭ | >>I / Tune+ | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ | | |
| TUNE + ⏭ | >>I / Tune+ | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | | |
| MUTE 🔇 | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| 1 | Quick Select 1 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 | | |
| QUIC 2 | Pause | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze | | |
| QUIC 2 | Quick Select 2 | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 | | |
| SELECT 3 | Quick Select 3 | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 | | |
| 4 | Quick Select 4 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 | | |