Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
AUDIO I/II	I / II / Audio	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+10 -/--	-/--/+10	-/-- GUIDE	Guide
PROG SWAP	Swap/Prog	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV MENU	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT GOTO	Goto/Text	REPEAT TEXT	Text
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL −	Vol -
P+	PR+	+ CH	Ch +
P-	PR-	CH −	Ch -
D.SETUP	Red/D. Setup	A	Red
A-B	Green/A-B	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ANGLE	Yellow/Angle	C	Yellow
REPEAT	Blue/Repeat	D	Blue
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
HOLD	Play	PLAY MODE ▶	Play
HOLD	Pause/Hold	II	Pause
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
REVEAL	D. Disc/Reveal	DISC NAV LIST	List
MIX	D. Menu/Mix	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TXT INDEX	Zoom/TXT	SHIFT +	ZOOM ⏏ Shift + Eject
SUBPAGE	I<<</Subpage	K<	I<<
LANG	>>I/Lang	>>I	>>I
FAV-	Stop/FAV-	■	Stop
FAV	<<</FAV	<<	<<
FAV+	>>/FAV+	>>	>>
EPG	Eject/EPG	ZOOM ⏏	Eject
USB/SD	USB/SD	HOME SMART	Smart
STILL	Still	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECORDER	Recorder	REC MODE ●	Rec
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R