Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STAND-BY	On/Standby		Power
CLEAR/DIMMER	Clear/Dimmer	CLEAR EXIT	Exit
MEMORY	Memory	SEARCH TV/R	TV/R
TUNER	Tuner	A	Red
CD	CD	B	Green
CD	CD Stop		Stop
CD	CD Play / Paus		Pause
CD	CD Play / Paus	PLAY MODE	Play
AUDIO IN USB	USB / Audio I	C	Yellow
REC USB	USB Rec	REC MODE	Rec
USB	USB Stop	SHIFT +	Shift + Stop
USB	USB Play / Pause	SHIFT +	Shift + Pause
USB	USB Play / Pause	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
PLAY MODE	Play Mode	DISC NAV LIST	List
TUNING	Tuning/Cursor Up		Up
TUNING	Tuning/Cursor		Down
PRESET	I<<</<<Preset Down/Tuning/Cursor Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PRESET	I<<</<<Preset Down/Tuning/Cursor		<<
PRESET	I<<</<<Preset Down/Tuning/Cursor		I<<
PRESET	Tuning/Cursor Right/Preset		Right
PRESET	Tuning/Cursor Right/Preset		>>
PRESET	Tuning/Cursor Right/Preset		>>I
MODE	Mode	SETTINGS OPT	Options
ENTER	Enter	OK	Ok
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
FOLDER	Folder	HOME SMART	Smart
CLOCK /TIMER	Clock/Timer	PROG SLEEP	Sleep
ASPM	RDS ASPM	REPEAT TEXT	Text
RDS PTY	RDS PTY	ZOOM	Eject
DISPLAY	RDS Display	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
BASS/ TREBLE	Equalizer Mode	SOUND DUAL	Dual
X-BASS / DEMO	X-Bass / Demo	AD SUBT	Subt
VOLUME -	Volume -	VOL –	Vol -
VOLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung