| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| FAV | Fav / Marker / PC |
| 0 | 0 |
| TXT | Text / Goto |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 3D | Shift + 3 |
| ? | Info / Angle |
| @ | D. Menu / Top |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| ← | Back / Return |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Tools | Setup / OPT / |
| Down | Down |
| Guide/Home | Guide / EPG / -/-- |
| Guide/Home | Smart / List |
| Vol + | Vol + |
| Source | AV / Input / RDS |
| PR+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| P – | PR- | CH PAGE – | CH- / Page- | | |
| | I < | PRESET- | I << / Preset- | | |
| | >I | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| | << | TUNE- | << / Tune- | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| | Rec List | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| | OQ | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| | [--] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |